

SEGEL, RIGG

Maststeg

Montera fasta steg med bred fotplatta. Högsta stegen monteras så att masttoppen är i halshöjd, annars får man inget stöd och båtsmansstolens stropp kommer för högt upp och in i linskivan.

2006-05-10

Segel

Stormsegel måste vara välskurna för att kunna kryssa. Stormfockens skotpunkter ska sitta långt in för att kunna kryssa.

2006-05-10

Reservvant

Extra hakbeslag med vajerstump och vajerlås för att reparera brustet vant. Vajern går oftast av vid övre hakbeslaget.

2008-01-02

Preventergaj

Färdiga preventergajar fästa i bomnocken och löper föröver med färdig ögla som kopplas till tamp som går till sittbrunnen via block i förknäpet.

2008-01-02